1.Descrição do produto

Avantalk Jogger (AS6) é um fone de ouvido leve que se encaixa perfeitamente no ouvido, possui um design esportivo, resistente água, e um excelente som estéreo. Jogger é a escolha ideal para praticantes de atividade física como corrida e exercícios.

2.Visão geral do Produto

(1). Arco
(2). Faixa Anterior
(3). Led Indicador
(4). Próxima Faixa
(5). Fone
(6). Entrada do carregador
(7). Botão de Multi-Função (MFB)
(8). Microfone
(9). Diminuir Volume
(10). Aumenta Volume

Conteúdo:

Fone de ouvido Avantalk Jogger
Cabo USB do carregador de bateria
Manual de instruções
Cartão de garantia
Bolsa de transporte

Opcional:
Carregador veicular / Alça para braço

3. Carregando

Avantalk AS6 usa a entrada do carregador USB universal

1)No primeiro uso é recomendável carregar o aparelho por no mínimo 2 horas para ter certeza que o fone de ouvido está totalmente carregado e que a bateria alcance sua capacidade total.
2)Depois, o ciclo de cada carga pode demorar cerca de duas horas
3)O LED vermelho indica que está carregando, e desliga quando a carga estiver completada.
4)Se você não usar este item por alguns meses, o LED vermelho não pôde retornar na primeira carga. Pôde fazer exame de 15-35 minutos antes da virada LED vermelho.

4. Liga/Desliga

Liga: Para ligar, pressione e segure o botão "MFB" por 4 segundos até o LED ficar azul.

Desliga: Para desligar, pressione e segure o botão "MFB" por 4 segundos até o LED ficar vermelho.

5. Uso em telefone celular (Tutorial Online)

É importante emparelhar o fone de ouvido com o dispositivo bluetooth de seu telefone celular na primeira vez que usar.

5.1 Procedimento de emparelhamento:

A. Certifique-se que o fone está desligado
B. Pressione e segure o botão MFB por 7 segundos até o LED azul e vermelho piscarem alternadamente.
C. Procure o dispositivo para o seu fone;
D. Uma vez encontrado "Avantalk Jogger", siga os passos e entre com o código PIN 0000 para emparelhar (Alguns aparelhos não solicitam o código PIN);
E. Conectar o aparelho ao fone de ouvido.
F. Agora seu fone de ouvido bluetooth está pronto para o uso.

Uma vez emparelhado e conectado, o fone de ouvido será automaticamente conectado ao dispositivo e sempre que você ligar o fone de ouvido novamente, desde que o dispositivo esteja preparado.

Observamos que a maioria das perguntas online do suporte técnico são causados por indevido emparelhamento entre o fone de ouvido e o dispositivo bluetooth.
Por favor, siga as instruções passo-a-passo.

5.2 Operações Básicas

Atendendo uma chamada: Pressione o botão "MFB" uma vez para atender a chamada.
Finalizando uma chamada: Pressione o botão "MFB" uma vez para finalizar a chamada.
Rejeitando uma chamada: Pressione e segure por 3 segundos o botão "MFB" para rejeitar a chamada.
Discagem por voz: Se o viva voz de seu telefone celular estiver habilitado e em espera pressione ambos os botões "V+ e "V-" e dizer os nomes dos contatos que você deseja ligar.
Último número discado: No modo de espera dê um duplo clique no botão "MFB"
Mudando uma chamada entre o telefone celular e o fone de ouvido.
Durante uma chamada, pressione e segure o botão "MFB" por 2 segundos para transferir a chamada para seu telefone celular.
Fone de ouvido para o telefone celular: Durante uma chamada, pressione e segure o botão "MFB" por 2 segundos para transferir a chamada para o fone de ouvido.

Chamada em espera: Durante uma chamada, dê um curto click no botão "V+" para segurar a chamada. Dê um curto click no botão "V+" para continuar a conversação.
Ativando e desativando a função Mudo: Durante uma conversação, dê um curto click no botão "V+" e "V-" juntos para o microfone ficar mudo, e dê novamente um curto click no botão "V+" e "V-" juntos para ativar o microfone.
Restaurando as configurações padrão: Em modo de espera, pressione e segure por 8 segundos o botão "Next" até o indicador piscar em vermelho e azul, em seguida pressione e segure o botão "MFB" por 4 segundos, e em seguida você ouvirá um bip, o fone de ouvido voltou agora a configuração original, e depois ligue novamente, isto irá fazer com que esteja novamente em modo de emparelhamento.

5.3 Ouvindo música

Aumentar volume: Pressione e segure o botão "Volume +" para aumentar o volume.
Abaixar volume: Pressione e segure o botão "Volume -" para abaixar o volume.
Tocar música: Pressione o botão "MFB"
Pausar: Pressione o botão "MFB"
Faixa anterior: Pressione o botão "Anterior"
Próxima faixa: Pressione o botão "Próximo"

OBS: Algumas funções são dependentes no telefone celular e que podem ser usadas com o fone de ouvido e podem não funcionar em alguns telefones celulares quando esses recursos não são suportados.

6. Utilizando em computadores Desktop e Notebooks(Tutorial Online)

Em computadores com Microsoft Windows Vista com bluetooth

6.1 Procedimento de emparelhamento:

A. Tenha certeza que seu computador vem com suporte a bluetooth. Ligar o bluetooth do computador
B. Clique duplo no ícone bluetooth, em "adicionar um novo dispositivo"
C. Quando encontrar "Avantalk Jogger", Siga os passos e entre com o código PIN 0000 para emparelhar (Alguns não precisam deste procedimento);
D. Conecte o fone de ouvido ao dispositivo.
E. Agora seu fone de ouvido bluetooth está pronto para o uso.

6.2 Ouvindo a música

Antes de ouvir a música , você precisa mudar antes as configurações de som.
Vá no Painel de Controle – Sons – Playback , e mude as configurações do audio para "Bluetooth Stereo Audio".
Tocar a música de seu programa de áudio

Pause: Durante a transmissão da música, pressione o botão "MFB" Para parar e depois pressione novamente um vez para continuar tocando.
Aumenta volume: Pressione e segure o botão "Volume +" para aumentar o volume.
Abaixa volume: Pressione e segure o botão "Volume -" para abaixar o volume.
Faixa anterior / Voltar : Estas duas funções dependem do sistema de seu computador, em alguns sistemas você pode controlar isto com os botões de voltar do fone de ouvido, alguns sistemas não suportam.

6.3 Em ligação do skype

Em alguns sistemas dos computadores podem mudar automaticamente as configurações quando você realizar uma chamada no skype.

7. Especificações do produto

. Bluetooth V2.1+EDR
. Chipset: CSR BC05-Multimídia único chip
. Perfil do suporte: Casse 2, com 10 metros
. Bateria: 170mA bateria de Li-ion recarregável
. Tempo de conversação: até 9 horas
. Tempo de Música: até 8 horas
. Tempo de standby: até 16 dias
. Peso: 23g

Tamanho do fone: 85mm(L) x72mm(W) x 25,5mm(H)
O tempo de fala e espera podem variar quando utilizados em diferentes telefones celulares ou em outros dispositivos bluetooth compatíveis, usando configurações, usando estilos e ambientes.

8. Informações de Segurança:

. Para evitar danos ou mal funcionamento do dispositivo não deixe ele cair de lugares altos.

. Mantenha o dispositivo longe de umidade, água e qualquer outro liquido.
Se o dispositivo for exposto a água, umidade ou algum outro liquido, não mexa para evitar algum choque elétrico, explosão e danos no aparelho em sua saúde.

. Não colocar ou manter o dispositivo perto de fontes de calor, como exposto a luz do sol, radiadores, fogões ou qualquer aparelho que produza calor. Isso pode causar explosões, desgastar o desempenho e/ou a vida útil da bateria.

. Não modificar, reparar ou desmontar o dispositivo a critério (Especialmente a bateria: isso pode causar explosão). Fazendo isso estará violando a garantia.
. Não coloque objetos pesados sob o dispositivo.

. Use somente o carregador fornecido e aprovado.

. A troca ou serviço tem que ser feito pelo centro de serviço especializado ou do fabricante.

. Desconecte o dispositivo quando não estiver em uso ou durante relâmpagos

ATENÇÃO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
A bateria usada nesse dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou de queimaduras químicas se mal utilizadas.

9. Declaração de Conformidade

9.1. FCC Constatação

Este dispositivo conforme a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita a duas condições de uso:
(1)Esse dispositivo pode não causar interferências prejudicais, e
(2)Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.
OBS: O fabricante não se responsabiliza por nenhuma interferência, por exemplo interferência de RADIO ou TV, Causado por uma modificação não autorizada nesse equipamento. Tais modificações podem evitar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

9.2. EU

Esse produto é certificado pela CE de acordo com à disposição da directiva R&TTE

(99/5/EC).
Declara que esse produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/EC.

9.3. Declaração de Marcas

A marca e os logotipos Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG, Inc.
Avantalk é a marca registrada de propriedade da Avantronics limitado.

10. Garantia

Consulte o cartão de garantia incluído no pacote.
Descarte o produto e a embalagem de acordo com as ultimas disposições.

Avantalk
Designed for Freedom

Fone de Ouvido Bluetooth

Esportivo e Resistente a água

Guia do Usuário

Jogger

Tutorial Online & Suporte técnico

Mais informações sobre este produto e outros produtos Avantalk Bluetooth, incluindo o vídeo guia do usuário, tutorial do produto e suporte técnico online, visite www.avantalk.com website.

Devido a atualização de software, poderá haver algumas mudanças nas operações. Consulte o tutorial na página do produto no site Avantalk para as atualizações mais recentes.